




S U P E R

SFHL - SUPER

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

- ・安全上のご注意 1～3
 - ・各部の名称／ご使用に際して 3
 - ・お手入れ方法／仕様／ 4
 - ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて／
アフターサービスについて
-

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

 警告	
器具を改造しないでください。  火災・感電の原因になることがあります。	器具を布・紙等で覆わないでください。  火災の恐れがあります。
異常時（煙が出たり、異臭がする等）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。  感電・火災の恐れがあります。	電球の交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約5分してから行ってください。  感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

器具の周辺に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。



火災の原因となります。

器具で遊んだり、勢いよく動かしたりしないでください。



破損して、ケガをする恐れがあります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。



感電・火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電球は指定のワット数と形状のものをお使いください。




ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。




電源コードが破損して、感電、火災の原因になります。

電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。




火災の原因になります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないでください。




感電やショートして発火する恐れがあります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。




感電やケガの恐れがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

雷時は電源（ブレーカー）を切ってください。



雷による一時的な過電流で電子部品が損傷する恐れがあります。

長期間ご使用にならない時は、電源を切ってください。




絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。



感電やショートして発火する恐れがあります。

各部の名称



【単位：mm】

ご使用に際して

点灯中および消灯直後の電球に触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

器具で遊んだり、勢いよく動かしたりしないでください。

破損して、ケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

■器具のお手入れ

・通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

※汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●強くこすらないでください。

表面塗装のはく離、変色、変質の原因となります。

●シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

表面塗装のはく離、変色、変質の原因となります。

●器具の丸洗いは絶対にしないでください。

●お手入れの際は必ず電源を切ってください。

仕様

電 源 : AC100V 50/60Hz 共用

消費電力 : 136W

使用電球 : ボールランプG50タイプ (ホワイト) 25W×6 口金 E14

製品重量 : 2.6kg

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いたします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

