

ラ・シェーナ1204

SFTB - LASCENA1204

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。


もくじ

| | |
|--------|-----|
| ・ 付属部品 | 1 |
| ・ 組立手順 | 1～2 |

付属部品

【仕様】

サイズ：[大] W550×D500×H500mm、[小] W405×D315×H390mm
 重量：[大] 7.4kg、[小] 3.2kg
 材質：オーク材
 色：ナチュラル






| 番号 | 付属部品 | 数量 | 番号 | 付属部品 | 数量 |
|----|------|----|----|------------|----|
| ① | 天板・大 | 1 | ⑦ | 接続金具 | 8 |
| ② | 天板・小 | 1 | ⑧ | ボルト M8×60 | 8 |
| ③ | 脚・長 | 2 | ⑨ | ワッシャー | 8 |
| ④ | 脚・長 | 2 | ⑩ | スプリングワッシャー | 8 |
| ⑤ | 脚・短 | 2 | ⑪ | 六角ナット M8 | 8 |
| ⑥ | 脚・短 | 2 | ⑫ | スパナ | 1 |

組立手順

■ 家具や床を傷つけないために、衝材等の柔らかい物を敷き、安定した場所で組み立ててください。


- 脚③④⑤⑥に金具の向きに注意して接続金具⑦を差し込み、マイナスドライバーで締めてください。
- 接続金具⑦に合わせてボルト⑧を取付けます。
- 同じ形の脚を対角に配置して、天板・大①の金具に脚・長③④のボルトを通します。
※脚の取り付け向きには注意してください。(図を参照)
- ワッシャー⑨、スプリングワッシャー⑩、六角ナット⑪の順に通し、スパナ⑫で締めて脚・長③④を天板・大①に取付けます。同様に天板・小②に脚・短⑤⑥を取付けて完成です。



※脚取付向き注意

天板・大

天板・小



トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

