

Kartell



Bougie
Ferruccio Laviani

COMUNICAZIONI DAL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

Materiali Corpo: policarbonato trasparente o colorato in massa;

Lampadina: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della Legge del 10 aprile 1991 n° 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al decreto dell'8 febbraio 1997 n° 101 "Regolamento di attuazione".

Manutenzione del prodotto: staccare la lampada dall'alimentazione di rete e pulire il prodotto con un panno morbido umido imbevuto di sapone o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua.

Evitare assolutamente l'uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche in piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).

ATTENZIONE

Leggere attentamente le modalità di impiego del prodotto, la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste ultime. Si ritiene pertanto necessario conservarle.

Non schermare il prodotto con oggetti o indumenti che ne compromettano la funzionalità. All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. Utilizzare esclusivamente il tipo di lampadina indicato e non superare mai la potenza massima stabilita. Se il cavo di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito esclusivamente da personale qualificato utilizzando un ricambio identico.

Kartell declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto. La garanzia non comprende alcun tipo di assistenza o riparazione del prodotto o a parti di esso danneggiate in seguito a un uso non corretto del prodotto stesso.

INFORMATIONS PROVIDED BY THE PRODUCER FOR THE PURCHASER

Materials Body: transparent or smooth batch-dyed polycarbonate;

Light bulb: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP

Note: this technical specifications form of the product is in accordance with the Law n. 126 of the 10th April 1991 "Norms regarding consumer information" and with the decree n. 101 of the 8th February 1997 "Implementation regulation".

Maintenance instructions: disconnect the lamp from the power supply and clean the product with a damp cloth and soap or neutral liquid detergents diluted with water. **Do not use ethyl alcohol or detergents that contain even small amounts of acetone, trichloroethylene or ammonia (or solvents in general).**

WARNING

Carefully read instructions for product use, equipment safety is only guaranteed when observed. Therefore they must be kept.

Do not shield the product with objects or clothing that jeopardize operations. Disconnect the power supply upon installation and whenever touching the light bulb. Only use the indicated type of lightbulb and do not exceed set maximum power. If the equipment power cord is damaged it must only be replaced by qualified personnel using an identical spare part.

Kartell will accept no liability for any damages caused to property or persons subsequent to incorrect handling of the product. If the assistance of the manufacturer is required to rectify faults arising from incorrect installation or use, this assistance is not covered by the guarantee.

MITTEILUNG DES HERSTELLERS FÜR DEN KÄUFER

Materialien des Leuchtenkörpers: Transparentes oder durchgefärbtes Polycarbonat;

Lampe: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP

Hinweis: Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht den Festlegungen des Gesetzes Nr. 126 vom 10. April 1991 "Bestimmungen zur Verbraucherinformation" und dem Gesetzeserlass Nr. 101 vom 8. Februar 1997 "Durchführungsregelung".

Pflegehinweise: Den Stecker der Leuchte aus der Steckdose ziehen und diese mit einem weichen feuchten Tuch mit Seife oder Neutralreiniger, am besten mit Wasser verdünnt, reinigen. **Auf jeden Fall Ethylalkohol und Reinigungsmittel, die auch in kleinen Mengen Aceton, Trichloräthylen und Ammoniak (sowie Lösungsmittel allgemein) enthalten, vermeiden, weil sie die Oberfläche angreifen können.**

WARNUNG

Lesen Sie die Gebrauchshinweise sorgfältig, die Sicherheit des Geräts ist nur garantiert, wenn diese beachtet werden. Daher müssen die Gebrauchshinweise aufbewahrt werden.

Bedecken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen oder Kleidungsstücken, da diese die Funktionsweise beeinträchtigen können. Bei der Installierung und bei jedem Eingriff auf die Glühlampe muss immer sichergestellt werden, dass diese nicht unter Spannung steht. Verwenden Sie nur den angegebenen Glühlampentyp und überschreiten Sie niemals die festgelegte max. Leistung. Falls das Kabel der Leuchte beschädigt wird, dann darf dieses nur von qualifiziertem Fachpersonal und durch ein identisches Ersatzteil ersetzt werden.

Kartell lehnt jegliche Haftung für Sach- oder Personenschäden ab, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht werden. Die Garantie umfasst keinerlei Wartung oder Reparatur des Produktes oder seiner Teile, die in Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs des Produktes beschädigt wurden.

COMMUNICATIONS DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

Matériaux composant le corps: Polycarbonate transparent ou teinté dans la masse;

Lampe: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP

Avertissement: la présente fiche produit est conforme aux dispositions de la Loi du 10 avril 1991 n° 126 "Norme pour l'information du consommateur" et du décret du 8 février 1997 n° 101 "Règlement de mise en application".

Entretien du produit : débrancher la lampe du secteur et nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon doux humide imbibé de savon ou de détergents liquides neutres, mieux encore si dilués dans de l'eau.

Éviter absolument l'usage d'alcool éthylique ou de détergents contenant même en petite quantité acétone, trichloréthylène et ammoniacque (dissolvants en général).

ATTENTION

Lire attentivement les consignes d' utilisation du produit, la sécurité de l'appareil n'est garantie que si celles - ci sont respectées. Il est donc nécessaire de les conserver.

Ne pas couvrir le produit avec des objets ou des vêtements qui en compromettraient le fonctionnement. Lors de l'installation et chaque fois que l'on interviendra sur la lampe, bien s'assurer qu'elle ne soit pas sous tension. N'utiliser que le type d'ampoule indiqué et ne pas dépasser la puissance maximale mentionnée. En cas de détérioration du câble de cet appareil, celui - ci ne pourra être remplacé que par

du personnel qualifié qui devra utiliser une pièce de rechange identique.

Kartell décline toute responsabilité pour les dommages causés à des choses ou à des personnes suite à une utilisation non conforme du produit. La garantie ne comprend pas toute forme d'assistance ou de réparation du produit ou de ses éléments endommagés suite à une utilisation non conforme du produit lui-même.

COMUNICACIONES DEL PRODUCTOR AL COMPRADOR

Materiales del cuerpo: Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo;

Bombilla: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP

Advertencia: la presente ficha de producto cumple las disposiciones establecidas por la Ley N.º 126 del 10 de abril de 1991, "Normas para la información del consumidor", y por el decreto N.º 101 del 8 de febrero de 1997, "Reglamento de ejecución".

Mantenimiento del producto: desconecte la lámpara de la alimentación de red y limpie el producto con un paño suave humedecido en jabón o detergente líquido neutro, mejor si se diluye en agua. Hay que evitar el uso de acetona, tricloroetileno y amoníaco o detergentes que contengan cualquier cantidad, por pequeña que sea, de estas sustancias, que atacan los plásticos. **También conviene evitar el alcohol etílico, porque si no está muy diluido en agua puede volver opacas las superficies.**

ATENCIÓN

Lea las instrucciones de uso con atención. La seguridad del producto sólo se garantiza si se respetan dichas instrucciones. Es por tanto necesaria conservarlas.

No cubra el producto con objetos o ropa que puedan comprometer su funcionalidad. En el momento de la instalación y siempre que realice alguna operación en la lámpara, asegúrese de desconectarla de la alimentación. Use únicamente el tipo de bombilla indicado y no supere nunca la potencia máxima especificada. Si el cable del producto se daña, se debe sustituir únicamente por un recambio idéntico, tarea que debe llevar a cabo solo personal experimentado.

Kartell declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas derivados del uso incorrecto del producto. La garantía no comprende ningún tipo de asistencia o reparación del producto, ni de partes del mismo, en caso de daños causados por el uso incorrecto.

COMUNICAÇÕES DO PRODUTOR AO COMPRADOR

Material do corpo: policarbonato transparente ou colorido em massa;

Lâmpada: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP

Advertência: a presente ficha de produto respeita as disposições da Lei nº 126, de 10 de Abril de 1991 "Normas para a informação do consumidor" e o decreto nº 101, de 8 de Fevereiro de 1997 "Regulamento de actuação". Instruções de manutenção: desligue o candeeiro da corrente e limpe o produto com um pano húmido embebido em sabão ou detergente líquido neutro, de preferência diluído em água. **Evitar absolutamente a utilização de álcool etílico ou detergentes que contenham acetona, tricloroetileno e amoníaco (solventes no geral) mesmo que em pequenas quantidades.**

AVISO

Leia as instruções de utilização cuidadosamente uma vez que a segurança do aparelho só está garantida se forem respeitadas. Portanto, estas devem ser conservadas para futuras consultas.

Não cubra o aparelho com objectos ou tecidos que possam comprometer o seu funcionamento. Durante a instalação e sempre que efectuar intervenções no candeeiro, desligue-o da corrente. Utilize exclusivamente o tipo de lâmpada indicado e nunca ultrapasse a potência máxima indicada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, só deve ser substituído por profissionais qualificados utilizando uma peça de substituição original.

A Kartell declina qualquer responsabilidade por prejuízos causados a coisas ou a pessoas decorrentes de um uso não correcto do produto. A garantia não inclui nenhum tipo de assistência ou reparação do produto ou de peças do mesmo que tenham sido danificadas na sequência de um uso não correcto do próprio produto.

メーカーからご購入者へのお知らせ

本体の材質: 透明またはパッチ着色ポリカーボネート。 使用電球: 220-240V • 3x40W • 50±60Hz • E14 IBP
ご注意: 本製品仕様書は、1991年4月10日法律第126号「消費者情報規範」および1997年2月8日法令第101号「実施規定」に従っています。

お手入れの方法: 薄めの石鹼水または中性液体洗剤水を含ませた布で拭いてください。**エチルアルコールや、たとえ少量であれアセトン、トリクロロエチレン、アンモニア (溶剤一般) を含む洗剤は絶対に使用しないでください。**

注意

使用方法に関する説明書をよくお読みください。この器具の安全性の保証は、製品の使用方法が正しく守られた場合のみに有効です。 そのため、使用説明書を保管しておいてください。照明器具としての機能に支障を来す恐れがありますので、本製品に衣類その他の物を被せないでください。組み立てその他の作業を行うときに、必ず電源からプラグを抜いたことを確認してください。指定の電球以外を使ってはいけません。また、指定のワット数より強い電球は絶対に使用しないでください。コードが破損した場合は、同一のパーツを使い、有資格者のみが交換作業を行ってください。本製品の不適切な使用による物や人への損害について、Kartell社は一切の責任を負いません。本製品の不適切な使用による全体または部分的損害は、一切保証の対象とはなりません。

制造商致购买者声明

主体材料: 透明或单一色聚碳酸酯 小灯泡: 220-240V • 3x40W • 50-60Hz • E14 IBP

说明 此产品保修卡遵守1991年4月10日第126号“消费者信息法”和1997年2月8日第101号“贯彻条例”。

维护说明 拔开电灯的电源, 用浸透皂液或中性清洗剂 稀释 的湿布清洁本产品

避免使用乙醇或含有小剂量丙酮, 三氯乙烯和氨 (溶解) 的清洗剂。

注意

请仔细阅读产品使用说明, 产品安全仅在遵照使用说明下才获得保障, 因此请务必小心保管
请勿以其它物品或布料盖住本产品, 而损害产品使用

请在组装产品和触摸灯泡时拔开电源 请使用所指示的灯泡类型, 并且不可超过设定的最大功率
若电源线损坏, 必须让专门人员使用原始备件来替换

企业联合拒绝对于使用不当而造成的所有损失负任何责任。

本保证不包含某些类型的辅助设备或由于对产品使用不当而造成的损坏的修理和赔偿。

소비자 정보

본체 재질: 투명 혹은 폴리탄산; 램프: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP
경고: 이 제품 카드는 1991년 4월 10일자 법률 조항 번호 126, “소비자 정보와 관련한 기준” 및 1997년 2월 8일자 법령 번호 101, “이행 규정”을 준수합니다.

제품 관리: 램프를 전원에서 빼어 주시고 물에 희석한 세제나 중성 세제에 적신 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오. 아세톤, 삼염화에틸렌 또는 암모니아(및 일반 솔벤트)를 소량이라도 함유하고 있는 에틸 알코올 또는 세제를 사용하지 마십시오.

주의

제품 사용 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오. 용품의 안전은 이를 준수할 때에만 보장됩니다.

사용 설명서를 보관해 두십시오.

작동을 방해할 수 있는 물건이나 옷감등을 용품을 가리지 마십시오. 설치 작업시나 램프에 손을 대게 될 때에는 언제나 전원이 차단되었음을 확인해 주십시오. 지정된 램프 종류만을 이용하시고 정해진 최대 전원을 초과하지 마십시오. 본 용품의 전선이 파손되었을 경우, 반드시 유자격 기술자에 의해 동일한 다른 전선으로 교환되어야 합니다.

Kartell은 제품의 부적절한 사용으로 인해 야기된 물건 또는 신체 손상에 대한 책임을 지지 않습니다. 부적절한 사용으로 인해 제품 또는 부품이 손상될 경우 보증되지 않습니다.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Материал корпуса: прозрачный или цельный окрашенный поликарбонат;

Электролампочка: 220-240V • 3x40W • 50÷60Hz • E14 IBP

Примечание: форма спецификации на изделие соответствует Закону № 126 от 10 апреля 1991 г. “Информация, предоставляемая потребителю” и Декрета № 101 от 8 февраля 1997 г. “Регулирование исполнения”.

Инструкции по обслуживанию: отсоедините лампу от источника электроэнергии, протрите изделие влажной тканью или нейтральным жидким моющим средством, растворенным в воде. **Не следует использовать этиловый спирт или моющие средства, содержащие даже небольшое количество ацетона, три-хлорэтилена, аммиака (обычные моющие средства).**

ОСТОРОЖНО

Внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации изделия, безопасность гарантируется только в случае их соблюдения. Следовательно, инструкции необходимо сохранить.

Не накрывайте изделие тканью или какими-нибудь предметами, представляющими опасность при эксплуатации. Перед установкой, а также просто перед любой операцией с электрической лампочкой, изделие следует отсоединить от источника питания. Следует использовать электролампочки только указанного типа, превышать максимальную допустимую мощность не разрешается. Замена поврежденного шнура изделия может быть выполнена только квалифицированным специалистом и с использованием только идентичных запасных частей.

Kartell снимает с себя любую ответственность за повреждения, причиненные предмету или человеку, вследствие неправильной эксплуатации изделия. Гарантия

не распространяется на ремонт изделия или его компонентов, а также на помощь со стороны изготовителя, если необходимость в оных возникла вследствие неправильной эксплуатации изделия.

معلومات من الشركة المنتجة إلى المشتري


المواد: بوليكاربونات شفاف أو ملون على دفعات؛ مصباح 220-240V • 3x40W • 50=60Hz • E14 IBP
تحذير: بطاقة المنتج الحالية تستجيب لمقتضيات القانون عدد 126 المؤرخ في 10 أبريل 1991 المتعلق بـ"قواعد إعلام المستهلك"
وكذلك للمرسوم عدد 101 المؤرخ في 8 فبراير 1997 المتعلق بـ"النظام التنفيذي"
صيانة المنتج: قم بعزل المصباح عن التيار الكهربائي ثم نظف المنتج بخرق مبللة مشبعة بالصابون أو بمنظفات سائلة محايدة، والأفضل أن تكون مذبابة في الماء.

تجنب مطلقا استخدام الكحول الإيثيلي أو المنظفات التي تحتوي ولو على كميات قليلة ، من الأسيتون أو التريكلين أو الشادر (أي المذيبات عموما).
طالع بعناية طرق استعمال المنتج، فضمن سلامة الجهاز يتوقف على احترامها. ولذلك فمن الضروري الاحتفاظ بها.

تحذير

لا تحجب المنتج باللبسة أو أشياء من شأنها أن تعطل فاعليته.
عند الشروع في التركيب وفي كل مرة يتم فيها إصلاح المصباح تأكد أولا من عزل التيار الكهربائي. يجب حصر استعمال نوع المصباح المحدد دون مجاوزة القدرة القصوى المسموح بها.
إذا تعطل كبل هذا الجهاز فيجب إيداله حصرا من طرف عامل متخصص كما يجب استعمال الغيار الأصلي.
لا تتحمل شركة كارتل أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشياء أو الأشخاص نتيجة الاستعمال الخاطئ للمنتج.
الضمان لا يشمل أي نوع من المساعدة أو أي تصليح للمنتج أو لأجزاء منه إذا كان الضرر ناتجا عن استعمال خاطئ.

نموذج محمي عبر تسجيله ضمن تصاميم الاتحاد الأوروبي



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 disimballare i singoli elementi: cappello (a), struttura (b), confezione distanziali (c);
Per meglio assecondare il gusto dell'utente, la lampada è stata progettata per essere assemblata in tre differenti altezze - 68, 73 e 78 cm.
- 2 Montaggio h 68 cm: calzare il cappello della lampada negli appositi alloggiamenti senza ricorrere all'uso dei distanziali.
- 3 Montaggio h 73/78 cm: applicare il distanziale da 50/100 mm - evidenziato in rosso in figura - al braccio della struttura facendolo scattare. Calzare il cappello negli appositi alloggiamenti presenti sui distanziali.

Si consiglia di conservare il sacchetto con i distanziali per poter modificare successivamente la configurazione della lampada.

La lampada è dotata di un interruttore di regolazione intensità luminosa. Ruotando la rotella di comando si incrementa o diminuisce l'intensità luminosa.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1 Unpack the single elements: hood (a), structure (b), spacers packet (c);
To better satisfy the customer's personal taste, the lamp has been designed to be assembled at three different heights - 68, 73 and 78 cm.
- 2 To assemble h 68 cm: slide the hood of the lamp into the special seats, without using the spacers.
- 3 To assemble h 73/78 cm: apply the 50/100 mm spacer - shown in red in the drawing - to the arm of the structure, pushing until it clicks into place. Slide the hood into the special seats on the spacer.

It is advisable to keep the bag with the spacers in order to modify the height of the lamp at a later moment. The lamp is equipped with a light intensity regulator. Turn the knob to increase or decrease intensity.

MONTAGEANLEITUNG

- 1 Entfernen Sie die Verpackung von den einzelnen Elementen: Schirm (a), Fuß (b), Packung mit Abstandhaltern (c);
Um dem Geschmack des Kunden besser gerecht zu werden, wurde die Leuchte zum Zusammenbau in drei verschiedenen Höhen - 68, 73 und 78 cm - entworfen.
- 2 Montage in 68 cm Höhe: Schieben Sie den Lampenschirm in die entsprechenden Vertiefungen ohne dabei die Abstandhalter zu verwenden.
- 3 Montage in 73/78 cm Höhe: Bringen Sie den Abstandhalter zu 50/100 mm – rot in der Abbildung gekennzeichnet – am Ständer an, so dass er einrastet. Schieben Sie den Schirm in die entsprechenden an den Abstandhaltern vorhandenen Vertiefungen.

Es wird empfohlen, den Beutel mit den Abstandhaltern aufzubewahren, um die Gestaltung der Leuchte später verändern zu können.

Die Lampe ist mit einem Lichtdimmer ausgestattet. Beim Drehen des Schalters nimmt die Lichtintensität zu oder ab.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1 déballer tous les éléments : chapeau (a), structure (b), sachet d'entretoises (c);
Pour mieux satisfaire le goût de l'utilisateur, la lampe a été conçue pour être assemblée en trois différentes hauteurs - 68, 73 et 78 cm.
- 2 Montage h 68 cm : insérer le chapeau de la lampe dans les emplacements prévus à cet effet sans utiliser les entretoises.
- 3 Montage h 73/78 cm : enclencher l'entretoise de 50/100 mm – indiquée en rouge dans le schéma – sur le bras de la structure. Placer le chapeau dans les emplacements situés sur les entretoises.

Nous vous conseillons de conserver le sachet d'entretoises pour pouvoir modifier par la suite la configuration de la lampe.



La lampe est équipée de variateur pour réglage de l'intensité lumineuse. En tournant le bouton on augmente ou on baisse l'intensité de la lumière.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 Desembale todos los elementos: pantalla (a), estructura (b) y bolsita de los distanciadores (c);
Para responder mejor al gusto del cliente, la lámpara ha sido proyectada de tal modo que puede ser armada con tres alturas diferentes: 68, 73 y 78 cm.
- 2 Montaje con h 68 cm: coloque la pantalla de la lámpara en los alojamientos correspondientes, sin usar distanciadores.
- 3 Montaje con h 73/78 cm: aplique el distanciador de 50/100 mm -evidenciado de color rojo en la figura- al brazo de la estructura, hasta sentir un clic. Coloque la pantalla en los alojamientos correspondientes, presentes en los distanciadores.

Se recomienda conservar la bolsita con los distanciadores, para poder modificar posteriormente la configuración de la lámpara

A lampada é equipada com botão rotativo para ajuste da intensidade da luz. A intensidade da luz pode ser aumentada ou diminuída bastando mover o botão de ajuste.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1 Desmonte os elementos: abat-jour (a), estrutura (b), embalagem dos distanciadores (c);
Para atender melhor ao gosto do utilizador, o candeeiro foi projectado para ser montado em três alturas diferentes - 68, 73 e 78 cm.
- 2 Montagem h 68 cm: coloque a abat-jour do candeeiro nos alojamentos específicos sem recorrer ao uso do distanciadores.
- 3 Montagem h 73/78 cm: aplique o distanciador de 50/100 mm – evidenciado em vermelho na figura - no braço da estrutura fazendo-o disparar. Coloque a abat-jour nos alojamentos específicos presentes sobre os distanciadores.

Aconselha-se conservar o saquinho com os distanciadores para posteriormente poder modificar a configuração do candeeiro.

La lámpara está dotada de un interruptor que regula la intensidad luminosa. Girando la rueda de control se aumenta o disminuye la intensidad luminosa.

組み立て方

- 1 梱包を解き、次の部品を取り出します：ランプシェード (a)、スタンド (b)、スペーサー (c)
このランプは、68cm、73cm、78cmの3つの高さから、好きなものに組み立てられるデザインになっています。
 - 2 高さ68cmの組み立て方：スペーサーを使わずに、ランプシェードを取り付け部に差込みます。
 - 3 高さ73/78cmの組み立て方：50/100mmのスペーサー（図中に赤色で示した部分）を、スタンドのアームに取り付けます。カチッと音がするまで押すと固定されます。ランプシェードをスペーサーの取付け部に差し込みます。
- 後でランプの高さを変更できるよう、スペーサーは袋に入れて保管しておくことをお勧めします。
このランプには明るさ照明調節装置が付いており、つまみを回すと明るさの強弱を調節することができます。

组装说明

- 1 拆开下列单个元件的包装：灯罩（a），灯体（b），一包垫片（c）；



为了更好地满足顾客的个人需要，该灯设计成可以组装为三种不同的高度：68cm、73cm和78cm。

2 组装为68cm的高度：将灯罩滑入定位支座中，这时不需要使用垫片。

3 组装为73或78cm的高度：将50或100mm的垫片（图中显示为红色）插入灯体的支架臂上，直至听到咔哒的到位声音，再将灯罩滑入垫片上的定位支座中。

为了日后能够调整灯的高度，建议保留垫片及其包装袋。

该灯配有光强调节器。通过转动旋钮可以增强或减弱光照强度。



조립 방법

1 단일 부품의 포장을 풉니다. 후드 (a), 몸체 (b), 스페이스 패킷 (c);

고객의 취향에 맞춰 램프를 세 가지 높이 - 68, 73 및 78 cm로 조립할 수 있습니다..

2 68 cm의 높이로 조립하는 경우: 스페이스를 사용하지 않고 램프의 후드를 특별 시트 안으로 밀어 넣습니다.

3 73/78 cm의 높이로 조립하는 경우: 그림의 빨간색으로 표시된 바와 같이 50/100 mm의 스페이스를 몸체의 암에 맞추고 찰칵 소리를 내며 제자리를 잡을 때까지 밀니다. 후드를 스페이스 위의 특별 시트 안으로 밀어 넣습니다.

나중에 램프의 높이를 조정할 수 있도록 스페이스가 담긴 백을 보관하는 게 좋습니다.

램프에는 밝기 조절장치가 장착되어 있습니다. 노브를 돌려 밝기를 높이거나 낮출 수 있습니다.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1 распакуйте отдельные компоненты: абажур (a), стойка (b), набор удлиняющих прокладок (c);

Конструкция лампы предусматривает три высоты изделия: 68, 73 и 78 см, что позволяет удовлетворить различные вкусы потребителей.

2 Для монтажа лампы на высоту 68 см: установите абажур в соответствующие пазы на стойке, не используя удлиняющие прокладки.

3 Для монтажа лампы на высоту 73/78 см: вставьте удлиняющую прокладку 50/100 мм, обозначенную на рисунке красным цветом, в паз, расположенный на плече стойки, до щелчка. Вставьте абажур в соответствующие пазы на прокладке.

Рекомендуется сохранить пакет с оставшимися удлиняющими прокладками, чтобы иметь возможность изменить высоту лампы в будущем.

Лампа снабжена регулятором интенсивности света. Интенсивность уменьшается или увеличивается посредством вращения регулятора.

إرشادات التجميع

1 قم بإفراغ العناصر المفردة: الغطاء (أ)، الهيكل (ب)، حزمة أدوات المبادعة لإرضاء أنوار العملاء الشخصية، تم تصميم اللمبة لكي يتم تجميعها في ثلاث ارتفاعات مختلفة - 68، 73، 78 سم.

2 لتجميع الارتفاع 68 سم: قم بزلق غطاء اللمبة في المبات الخاصة، دون استخدام أدوات المبادعة.

3 لتجميع الارتفاع 73/78 سم: ضع أداة المبادعة 50/100 ملم - المعروضة باللون الأخضر في الرسم - في ذراع الهيكل، وادفعها حتى تستقر في مكانها. قم بزلق الغطاء في المبات الخاصة على أداة المبادعة. يوصى بالاحتفاظ بالخفية مع أدوات المبادعة لتعديل ارتفاع اللمبة لاحقاً.

تم تجهيز اللمبة بمنظم لكثافة الضوء. أدر المقبض لزيادة أو تقليل الكثافة.





INFORMATIVA AGLI UTENTI SUL RICICLAGGIO

Se un prodotto Kartell riporta questo simbolo, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Riciclaggio dei prodotti: non smaltire i corpi illuminanti o i componenti elettrici con i rifiuti domestici, infatti alcuni paesi o regioni prevedono sistemi di raccolta differenziata per lo smaltimento di materiali elettrici ed elettronici.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali; se non fossero disponibili sistemi di raccolta differenziata, restituire il corpo illuminante o i componenti al negozio dove è stato acquistato.

USER INFORMATION ON RECYCLING

If this symbol is found on a Kartell product, it must be disposed of separately from domestic waste. Product recycling: Do not dispose of lighting equipment of electrical components with domestic waste. In fact, in some countries or regions, electric and electronic material is collected separately for recycling. For further information, contact you local authorities, if recycling systems are not available, return lighting material components to the store where they were purchased.

KUNDENINFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Wenn ein Kartellprodukt dieses Symbol trägt, muss es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Recycling der Produkte: Die Leuchtkörper und die elektrischen Komponenten dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, einige Länder sehen die Mülltrennung für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Materialien vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, sollte es kein System der Mülltrennung geben, dann geben Sie den Leuchtkörper und die Komponenten dem Geschäft zurück, in dem das Produkt erworben wurde.

INFORMATIONS CONCERNANT LE RECYCLAGE

Si un produit Kartell porte ce symbole, il doit être éliminé séparément des ordures ménagères.

Recyclage des produits : ne pas jeter les ampoules ni les composants électriques avec les ordures ménagères. Certains pays ou régions ont prévu des systèmes de tri sélectif pour l'évacuation des matériaux électriques et électroniques.

Pour de plus amples informations contactez les autorités locales. Au cas où il n'existerait pas de système de tri sélectif, rapportez les ampoules ou les composants électriques au magasin où ils ont été achetés.



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE EL RECICLAJE

Los productos Kartell que llevan este símbolo deben eliminarse de forma separada de los residuos domésticos. Reciclaje de los productos: no eliminar las bombillas ni los componentes eléctricos con los residuos domésticos; de hecho, algunos países y regiones prevén sistemas de recogida diferenciados para eliminar los materiales eléctricos y electrónicos.

Para obtener más información, ponerse en contacto con las autoridades locales. En caso de no existir sistemas de recogida diferenciados, devolver la bombilla o los componentes al establecimiento en el que se adquirieron.

INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM PARA OS UTILIZADORES

Se um produto Kartell contiver este símbolo, deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Reciclagem de produtos: não eliminar os objectos de iluminação ou os componentes eléctricos juntamente com o lixo doméstico. Alguns países ou regiões dispõem de sistemas de recolha diferenciada para eliminação de materiais eléctricos e electrónicos. Para mais informações, contactar as autoridades locais. Se não existirem sistemas de recolha diferenciada, devolver o objecto de iluminação ou os componentes à loja onde foram adquiridos.

リサイクルについて

このマークのあるKartell製品は、廃棄の際に家庭ごみと分けて処理しなければいけません。製品のリサイクル: 照明ユニットや電気部品を家庭ごみと混ぜないでください。国や地域により、電気電子部品の分別収集が行われている場合があります。詳細は地元当局にお問い合わせください。分別収集が実施されていない場合は、商品を購入された店舗に照明ユニットや電気部品を引き取ってもらってください。

使用者回收信息

若本標誌出現在Kartell產品上，該產品必須和家人垃圾分開處理。
產品回收：請勿將照明元件與家庭垃圾一同處理。事實上，
在某些國家或區域，照明電器產品有詳細的信息，請洽當地管理處。
若您的回收系統，請將照明元件與回收商。



폐물 재활용에 관한 정보

카르텔 제품에 이 표시가 있다면, 다른 가정 쓰레기로 부터 분리 수거해야 합니다.

제품의 재활용: 조명 기구 본체나 전기 부품을 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 국가나 지역에 따라 전기 및 전자 물질에 대한 폐기 수거 방법이 다를 수 있습니다.

상세한 정보를 원하신다면, 지방 당국에 문의하십시오. 별도 수거 처리 방법이 마련돼 있지 않을 경우, 상품 구입 장소에 조명 기구 본체나 부품을 반환하십시오.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАСАЮЩАЯСЯ ПРОЦЕДУРЫ УТИЛИЗАЦИИ

Наличие этого символа на изделии компании «Кателл» означает, что утилизация этого изделия совместно с бытовыми отходами не допускается.

Утилизация изделий: переработка светоизлучающих тел или электрических деталей совместно с бытовыми отходами не допускается, в некоторых странах и регионах предусмотрена система дифференцированного сбора отходов для утилизации электрических и электронных компонентов. За более подробной информацией обращайтесь к представителям местной администрации, если система дифференцированного сбора отходов непредусмотрена, светоизлучающие тела или детали следует вернуть в магазин, где было куплено изделие.

ات للمستهلك بخصوص الرسكلة

صريف منتجات Kartel التي تحمل هذه العلامة يجب تصريفها بشكل منفصل عن بقية النفايات المنزلية
ة المواد: لا تلقي بالأجسام المضينة أو القطع الكهربائية في سلة النفايات المنزلية، إذ أن بعض الدول أو

تفرض أنظمة فرز

جميع النفايات لتصريف المواد الكهربائية والإلكترونية.

من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية؛ فإن لم يكن هناك أنظمة تجميع فرز فقم بتسليم الجسم المضىء أو

إلى المحل الذي اشتريته منها.



Kartell

Divisione Habitat • Via delle Industrie, 1 • 20082 Noviglio MI • 20082 Binasco MI
tel. +39 02 90012 1 • fax +39 02 9009 1212 • www.kartell.it • e-mail: kartell@kartell.it