

取扱説明書 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した **△ 注意**は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

△ 注意

鏡に手をついたり、もたれたり、叩いたりしないでください。



鏡が割れてケガをする恐れがあります。

製品に火を近づけないでください。



変形、変色します。

センサーに水をかけたり、濡れた手で触らないでください。



感電、火災の恐れがあります。

ヘアドライヤーなどの熱風を当てないでください。



変色、変形の恐れがあります。

直射日光が当たる場合は、必ずカーテンなどで遮ってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。



変質・変色する恐れがあります。

製品が破損したり、ガタついたり、取付けがゆるんだ状態で使用しないでください。




落下や破損部品によりケガをする恐れがあります。

使用方法

【ON/OFF ノータッチ赤外線センサーについて】


- ・センサーの近くに手をかざすと、LEDのON/OFFを切り替えることができます。
- ・LEDをONにすると、中央付近の曇り止めヒーターもつきます。

※水栓は別売です。




A部詳細図

B部詳細図



ON/OFF ノータッチ赤外線センサー



洗面ボウル

お手入れ方法

水しぶきなどが飛び散った場合は、こまめにお手入れをしてください。化粧品（特に除光液・化染め液）や洗顔料などが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。

通常のお手入れは、柔らかい布で拭いてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布で拭いた後、水拭きをして、最後に乾いた柔らかい布で拭いてください。

粒子の粗いクレンザーやタワシ・金属タワシ・ナイロンタワシは、使用しないでください。

変色、変質の原因となります。

弱アルカリ性の漂白剤、硫酸、塩酸などの強酸、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

変色、変質の原因となります。

仕様

電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 45W
光源 : ラインLED

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

