

## T-LAMP

SFHL - CUMOLTLAMP

# 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき  
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、  
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に  
必ず保管し、必要な時にお読みください。

### もくじ

・安全上のご注意	1 ~ 3
・各部の名称	3
・製品の組立方法	4
・ご使用方法	5 ~ 6
・ご使用に際して／お手入れ方法	6
・仕様／ ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／ アフターサービスについて	裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

## ⚠ 警告

器具を改造しないでください。	器具を布・紙などで覆わないでください。
 火災・感電・転倒や落下の原因になることがあります。	 火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。	お手入れの際は、必ず電源を切ってください。
 感電・火災の恐れがあります。	 感電・やけどの原因となります。

## ⚠ 注意

器具に寄りかかったりしないでください。



転倒により、ケガをする恐れがあります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。



感電・火災の原因となります。

光源を直視しないでください。



目の傷みの原因になる場合があります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。




電源コードが破損して、感電、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。



感電やショートして発火する恐れがあります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないでください。



感電やショートして発火する恐れがあります。

器具の周辺に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。




火災の原因となります。

ライトヘッドは、必ず周囲を確認してから動かしてください。



破損やケガをする恐れがあります。

電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。




火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。



感電やケガの恐れがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。




差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

長期間ご使用にならない時は、電源を切ってください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。


雷時はコンセントから電源プラグを抜いて、電源（ブレーカー）を切ってください。



雷による一時的な過電流で電子部品が損傷する恐れがあります。

## 各部の名称

[単位 : mm]



### ■材質

本体、アーム、ライトヘッド : スチール、アルミ  
ベース、ライトバランサー : 大理石



### ■質量 21.0 kg

※ハンドメイド製品のため、製品により数値が多少異なる場合があります。御了承ください。

※予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。

# 製品の組立方法

1. 六角レンチ（付属品）で本体からアーム固定ネジを取り外し、本体先端にパッキンを当てます。
2. 中間コードを傷付けないように注意しながら、アームの軸の切り欠き部分を本体のネジ穴に合わせ、軸を本体に差し込みます。
3. 本体のネジ穴から六角レンチ（付属品）でアーム固定ネジを締めて、アームを本体に固定します。




# ご使用方法

電源プラグをコンセントに差し込みます。

## ■調光スイッチ

調光スイッチは、ダイヤルを回して明るさを調整します。


- 右回りで 電源ON → 最大
- 左回りで 最大 → 電源OFF



## ■アームの可動域

- 軸を中心に、アームは左右90度程度、上下は、ライトヘッドが床面から高さ約1m～約2.7m程度になる範囲内で動かしてください。



※破損等の原因になるため、アームは可動域以上に動かさないでください。



## ■ライトヘッドの位置調整

- ライトヘッドをアームの可動域内の好みの位置に動かします。  
アームがバランスをとりながら、好みの位置付近にゆっくり止まります。
- ※ライトヘッドや、アーム、ライトバランサーが、人や物に当たらないように、ライトヘッドは、必ず周囲を確認してから動かしてください。

※アームを動かして止まりにくい場合は、六角レンチ（付属品）で、アームと軸の固定金具のネジを締めてください。




### ■ライトヘッドの角度調整

- ・ライトヘッドは、垂直方向に90度、回転は300度程度動かせます。

※破損等の原因になるため、ライトヘッドを可動域以上に動かさないでください。

※ライトヘッドの角度を調整すると、アームがバランスを取って動く場合があります。



## ご使用に際して

**点灯中および消灯直後のライトヘッドに触らないでください。**

やけどをする恐れがあります。

**器具に衝撃を与えるたりしないでください。**

破損やケガをする恐れがあります。

**器具を揺らさないでください。**

転倒や、アームが動いて、ケガをする恐れがあります。

**ライトヘッドは、必ず周囲を確認してから動かしてください。**

ライトヘッドやライトバランサー、アームが当たり、破損やケガをする恐れがあります。

**アームは、軽い衝撃でもバランスを取って動く場合があります。**

LED光源はばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

照射距離が近い場合、照射面で光むらが出ることがあります。

この器具は、LEDが内部に組み込まれているため、LEDの交換はできません。

## お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

**強くこすらないでください。**

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

**シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

**器具の丸洗いは絶対にしないでください。**

**お手入れの際は、必ず電源を切ってください。**

## 仕様

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 12W  
電 球 : LED

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

## アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。  
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](http://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トヨーキッチンメンテナンス [www.tk-maintenance.com](http://www.tk-maintenance.com)

TOYO KITCHEN STYLE商品を気持ちよくご使用いただけるように、トヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

### お問い合わせ先

T E L 050-3852-2392 〈受付時間 平日9:00~18:00（※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く）〉  
メール [tks@toyo1.toyokitchen.co.jp](mailto:tks@toyo1.toyokitchen.co.jp)  
F A X 0575-23-1262

携帯からでも  
修理／メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

