

# コルガノフード

## B Pタイプ

TRBP - 90(120)D

# 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき  
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、  
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に  
必ず保管し、必要な時にお読みください。

## もくじ

・安全上のご注意	1～2
・各部の名称／ご使用に際して	3
・照明用ハロゲン球の交換のしかた	4
・グリスフィルターの取り外し方	5
・お手入れ方法	5～6
・修理を依頼される前に／	7
長年ご使用の場合はぜひ点検を！／	
ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて	
・アフターサービスについて／	8
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	



# 安全上のご注意

必ずお守りください



ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

## 警告

分解・修理・改造は自分でしないでください。



分解・修理・改造禁止

異常動作をして、発火したり、ケガをする恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。




使用禁止

火災の原因になります。

水に付けたり、水をかけないでください。



水かけ禁止



ショートや感電の恐れがあります。

ガス漏れの際、スイッチを入/切しないでください。



操作禁止


ガス爆発の原因になります。

**⚠ 注意**

本体はしっかりと取付いているか、確認してください。



取付注意



落下により、ケガをする恐れがあります。

ハロゲン球は指定のワット数と形状のものをお使いください。




取り替え注意

ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります。

使用中は、指や物を入れたり、手を触れたりしないでください。



接触禁止



ケガややけどの恐れがあります。

ハロゲンランプの点灯中や消灯直後は、高温になっていますので手を触れないでください。



接触禁止

ケガややけどの恐れがあります。

部品の取付けは確実に行ってください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

ハロゲンランプに水をかけないでください。




ハロゲンランプが割れ、ケガをする恐れがあります。

お手入れの際は、厚手のゴム手袋を着用してください。



手袋着用



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。

ハロゲン球の交換やお手入れの際は、十分冷めてから行ってください。



やけどの恐れがあります。


本体に異常な振動が発生した場合は、使用しないでください。



使用禁止

落下により、ケガをする恐れがあります。

## 各部の名称



## ご使用に際して

ハロゲンランプの点灯中は家電製品（テレビ、ラジオ等）をレンジフードに近づけないでください。

画像の乱れ、雑音の恐れがあります。

シンナー・みがき粉・灯油・アルカリ性洗剤等は、使用しないでください。

変質・変色の恐れがあります。

点灯中および消灯直後のハロゲンランプに触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

# 照明用ハロゲン球の交換のしかた

## 警告

ハロゲン球の交換の際は、必ずスイッチを切る、または分電盤のブレーカーを切ってください。また、ぬれた手で切/入しないでください。



感電やケガをすることがあります。


### ※注意

ハロゲン球の交換作業は、照明部分が十分に冷えてから行ってください。

ケガややけどの恐れがあります。


### 1. ガラスカバー、ガラスカバーリングを外す

- ・ガラスカバーリングのツメのすぐ隣の穴に精密マイナスドライバー等を差し込み、ガラスカバーリングを外します。ガラスカバーも一緒に外れます。



### 2. 古いハロゲン球を外す

- ・ハロゲン球を右図のように引き抜きます。




### 3. 新しいハロゲン球を取付ける

- ・新しいハロゲン球（12V用20W 口金G4）を右図のように差し込みます。

※ハロゲン球は直接手で触れないでください。


汗等の付着により電球の寿命が短くなることがあります。



### 4. ガラスカバー、ガラスカバーリングを取付ける



- ・ガラスカバーリングにガラスカバーをのせ、ガラスカバーリングのツメ（4ヶ所）をハロゲンランプ本体の溝に合わせて差し込みます。

※ガラスカバーリングがしっかり取付いたことを確認してください。



## グリスフィルターの取り外し方

1. グリスフィルターを前面方向に引き抜きます。
  2. 把手部分を下げてグリスフィルターを取り外します。
- ※ お手入れ後は、取り外しと逆の手順で取付け、しっかりと取付いているか確認してください。



## お手入れ方法

### ⚠ 警告

お手入れの際は、必ずスイッチを切ってください。  
また、ぬれた手で切/入しないでください。



電源プラグを抜く


感電やケガをすることがあります。

### ⚠ 注意

お手入れの際は、厚手のゴム手袋を着用してください。



手袋着用



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。

いつまでも美しくご使用していただくために、月に1回程度お掃除をしてください。

※ご使用始めは、製品表面の黒ずみが付くことがありますが、お手入れを繰り返すとなくなります。

## (1) お手入れのときのご注意

必ず柔らかい布又はスポンジをご使用ください。

キズが付く恐れがあります。

化学ぞうきんをご使用の場合には、その注意書きに従ってください。

シンナー・ベンジン等の溶剤や、ミガキ粉・アルカリ性洗剤等は使用しないでください。

変色やキズが付く恐れがあります。

## (2) お掃除のしかた

● グリスフィルターは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。

ひどい汚れの場合、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に、1時間程浸して歯ブラシ等でこすると落ちやすくなります。

● 本体は、中性洗剤を浸してよく絞った布で拭いた後に水拭きをし、最後に乾いた柔らかい布でから拭きをしてください。

● ハロゲンランプは、必ず消灯し、完全に冷えた状態で作業を行ってください。

中性洗剤を浸してよく絞った布で汚れを落とした後、乾いた柔らかい布で洗剤や水分をよく拭き取ってください。

完全に水分がなくなってから、点灯してください。

## メンテナンス用品 (オプション)

### ○ シンプルグリーン (洗剤)

・ 通常のお手入れには30倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。


乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

・ 油汚れがひどい場合は、水で5倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、2～3分待ちます。

スポンジ等で汚れをこすり落とした後、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。

乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

※ 希釈率が濃すぎると、表面に洗剤成分が残り、白っぽくなることがあります。



### ○ プレーゲ (ステンレスチタン製品用コーティング剤)

1. プレーゲを塗布する前に水や中性洗剤等を使用して、表面に付着している汚れを落とします。

2. プレーゲを塗布します。


(スプレー1回(約1cc)につき1平方メートルを目安)

3. 乾いた柔らかい布で車のワックスを塗り込むように円を描きながら、プレーゲを十分に塗り込みます。

4. 再度乾いた柔らかい布で、白いモヤモヤが無くなるまでから拭きします。

※ プレーゲを塗布しすぎると、白いモヤモヤが取れにくくなります。

※ プレーゲを使用する前に「シンプルグリーン」で油汚れを落とすと、より一層効果が得られます。



## 修理を依頼される前に

●故障かな？と思う前に、次の内容をご確認ください。

それでも直らない時や原因がわからない時は、電源を切り、分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店またはトーヨーキッチンカスタマーサービスへご連絡ください。

●修理等を依頼される場合、型名およびお買い求めの時期を、販売店までお知らせください。

※性能向上のため、予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。

症 状	ご確認ください
・照明がつかない	・ハロゲン球が切れていませんか？ →新しいハロゲン球と交換してください
・運転中に異音や振動がある	・取付ネジがゆるんでいませんか？ →取付ネジを締め直してください  ・外からの給気は十分ですか？ →窓や給気口を開け、十分な給気を確保してください

## 長年ご使用の場合はぜひ点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？	●スイッチを入れても、動かないときがある。 ●運転中に異常な音や振動がある。 ●焦げ臭いにおいがする。 ●その他、異常・故障がある。	▷	ご使用中 止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
-----------------------	---	---	--------	---

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。



## アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトーヨーキッチンカスタマーサービスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。  
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下記の内容の表示を本体におこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



【製造年】20\*\*年 (本体に西暦4ケタで表示してあります。)

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件

日本工業規格 JIS C 9921 - 2による

環境条件	電圧	単相100V	JIS C 9603参照
	周波数	50Hz及び/又は60Hz	
	温度	20℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	
負荷条件		定格負荷 (換気量)	取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間* a) 台所 2410時間/年	
* a) 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8760時間/年とする。			

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](https://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>  
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

**お問い合わせ先**

**T E L** 050 - 3852 - 2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))

**メール** [tk@toyo1.toyokitchen.co.jp](mailto:tk@toyo1.toyokitchen.co.jp)

**F A X** 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも  
修理/メンテナンスの  
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

