

Origami

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。


もくじ

取扱説明書

- ・安全上のご注意 1
- ・各部の名称／ご使用に際して 2
- ・お手入れ方法 3
- ・ご相談窓口における 4
お客様の個人情報のお取扱いについて／
アフターサービスについて

取付・設置説明書

- ・安全上のご注意 5
- ・組立方法 6
- ・製品寸法図 裏表紙
- ・取付・設置後の点検・清掃 裏表紙




取扱説明書

安全上のご注意



必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。


 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。
---	--

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。


注意

ガラス天板に乗ったり、体重をかけたりしないでください。




テーブルが壊れて、ケガをする恐れがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。



鋼板の切り口や角で、手を切る恐れがあります。

テーブルを移動させる場合は、ひきずらないようにテーブルを持ち上げてください。



床を傷つけたり、テーブル破損（傷防止パーツの剥がれ）等の恐れがあります。


平らで丈夫な床に設置してください。



重量 85Kg

床と脚の接地面積が少ないため、床が傷つく恐れがあります。


各部の名称



ご使用に際して

熱いやかんや鍋等を直接置かないでください。

沸騰したやかん、熱い油の入った鍋を置く際は、ガラス天板保護のため、鍋敷きを使用してください。




ガラス天板に衝撃を与えないでください。

ガラスが割れて、ケガをする恐れがあります。



屋外で使用しないでください。

破損や劣化の原因となります。



直射日光が当たらないようにしてください。

破損や劣化の原因となります。

ガラス天板に欠けやヒビ等が生じていたり、一部でも破損している場合は強度が低下しています。

そのまま放置しておきますと、破損することがあり、ガラスの破片でケガをしたり、他の器物に損害を及ぼす恐れがありますので、直ちに使用を中止してください。

※ガラス天板と脚固定金具に剥がれ等が見られた場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはトーヨーキッチンメンテナンスへご連絡ください。

お手入れ方法

汚れは放置すると落ちにくくなりますので、ご使用のたびにお手入れを行ってください。
お手入れには、柔らかい布をご使用ください。
ガラス天板にはマイクロファイバークロスをご使用いただくと、よりきれいにお手入れができます。

タワシやスポンジの裏についているスコッチブライト等は使用しないでください。

表面に傷が付きます。

■ガラス天板

- ・軽い汚れの場合は、水拭きします。
- ・水拭きで取れない汚れは、アルコールスプレーを吹きかけ、拭き取ります。
- ・脂汚れ等の落ちにくい汚れは、ガラス用洗剤を使用し、洗剤が残らないようにしっかり拭き取ります。
- ・仕上げにから拭きします。

※ガラス用洗剤の代わりに、重曹・セスキ炭酸ソーダ・クエン酸でもご使用いただけます。

■脚

※ご使用始めは、製品表面の黒ずみが付くことがあります。お手入れを繰り返すとなくなります。

- ・軽い汚れの場合は、水拭きします。
- ・脂汚れ等の落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようにしっかり拭き取ります。
- ・仕上げにから拭きします。

メンテナンス用品（オプション）




○シンプルグリーン（洗剤）

- ・通常のお手入れには30倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
- ・乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。
- ・脂汚れがひどい場合は、水で5倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、2～3分待ちます。
- ・スポンジ等で汚れをこすり落とした後、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
- ・乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

※希釈率が濃すぎると、表面に洗剤成分が残り、白っぽくなる場合があります。

○プレーゲ（ステンレスチタン製品用コーティング剤：脚内側部分）

1. プレーゲを塗布する前に水や中性洗剤等を使用して、表面に付着している汚れを落とします。
 2. プレーゲを塗布します。
（スプレー1回（約1cc）につき1平方メートルを目安）
 3. 乾いた柔らかい布で車のワックスを塗り込むように円を描きながら、プレーゲを十分に塗り込みます。
 4. 再度乾いた柔らかい布で、白いモヤモヤが無くなるまでから拭きします。
- ※ プレーゲを塗布しすぎると、白いモヤモヤが取れにくくなります。
※ プレーゲを使用する前に「シンプルグリーン」で脂汚れを落とすと、より一層効果が得られます。



ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトーヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ ご氏名 ・ ご住所 ・ お電話番号 ・ お買い上げ日 ・ 異常の内容 ・ 品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。



取付・設置説明書

安全上のご注意


必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。
---	---------------------------------------

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告

組立ては、組立方法の説明に従い、正しく行ってください。



組立方法を誤ると、思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

注意


組立て完了後は、テーブルの傾き・ガタつき・固定ネジのゆるみがないことを必ず確認してください。




思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

組立方法

1. ガラス天板の脚固定金具取付け面を上にして置きます。
 2. 脚4本を六角穴付きサラボルトM6×12（脚1本につき4ヶ所固定）にてガラス天板の脚固定金具に固定します。
六角穴付きサラボルトは先に手で仮締めしてから、付属の六角レンチで本締めします。
- ※ 全ての六角穴付きサラボルトにゆるみが無いようしっかり固定してください。
3. テーブルを裏返して設置します。
- ※ 裏返す際、脚を支点にして返さないでください。曲がったり思わぬ事故の原因となる恐れがあります。
- ※ 剥がれる恐れがあるため、傷防止パーツに触らないでください。



製品寸法図



取付・設置後の点検・清掃

- ・「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ・表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。
- ・ガラス天板等損傷する恐れのある部分は、必ず梱包材等を利用して養生してください。
- ・養生に使うテープは、粘着力の弱いマスキングテープ等を使用してください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンメンテナンス www.tk-maintenance.com

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、トヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050 - 3852 - 2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

FAX 0575 - 23 - 1262

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

