


# 集(つどい) ソファ ジョイントプレート 取付説明書

1 集ソファをセットでご使用の際は、ジョイントプレートにて連結固定し、ズレを防ぐことができます。作業を開始する前に連結するソファを横に並べ、ソファ前面を揃え、双方が同じ高さになる様、アジャスターの高さを調節してください。





2 ソファを裏返すなどして、ソファが接する面の下にあるフレーム所定位置に、マジックテープを貼付けます。


(背面側2ヶ所、座面側2ヶ所)

※マジックテープには向きがあります。裏面の剥離フィルムに印刷されたロゴを目安に、貼付ける向きに注意してください。

貼付ける向きが違うとジョイントプレートが接着しません。





3 ソファを正常位置に戻し、ソファの間を隙間なくぴったりと押し合わせてください。ジョイントプレートをマジックテープ貼付け位置に合わせ、押しつけ連結固定してください。



4 ジョイントプレート連結固定する際、下から叩く、押し入れるなどして、ジョイントプレートをフレームにしっかりと押し込んでください。最後にソファ全体をゆすって、ズレが出ないことを確認してください。

※ジョイントプレートは、マジックテープの幅に合わせて貼ってください。



※ジョイントプレートが浮いていないことを確認してください。