



Klunker Satellites 3

SFHL - WD7273 - 3



Klunker Satellites 6

SFHL - WD7273 - 6

Klunker Satellites 8

SFHL - WD7273 - 8

Klunker Satellites 23

SFHL - WD7273 - 23

Klunker Satellites V8

SFHL - WD7273 - V8



取扱説明書

取付・設置説明書

このたびはお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しくご使用ください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
大切に保管してください。

もくじ

取扱説明書

・ 安全上のご注意	1 ~ 2
・ 各部の名称	2 ~ 3
・ ご使用に際して／お手入れ方法	4
・ 仕様	4 ~ 5
・ ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱い について／アフターサービスについて	5

取付・設置説明書

・ 安全上のご注意	6 ~ 7
・ 取付・設置前の確認	7
・ 製品の取付け	7 ~ 11
・ 取付・設置後の点検・清掃	11
・ 定格	11 ~ 裏表紙

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

⚠ 警告

器具を改造しないでください。



火災・感電・落下の原因になることがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の恐れがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。



火災の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。



感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。



火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

器具にぶら下がったりしないでください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。



感電・火災の原因となります。


点灯中は濡れた手で器具に触らないでください。




感電やケガの恐れがあります。

各部の名称

■SFHL - WD7273 - 3




■SFHL - WD7273 - 6




[単位: mm]


■SFHL - WD7273 - 8



■SFHL - WD7273 - 23



■SFHL - WD7273 - V8



[単位 : mm]

ご使用に際して

点灯中および消灯直後の器具に触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

飾りガラスを引っ張ったり、揺らしたりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

※飾りガラスにキズや欠け・くもりがある場合があります。あらかじめご了承ください。

L E D光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

照射距離が近い場合、照射面で光むらが出ることがあります。

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れを落とす場合は、中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

強くこすらないでください。

変色、変質の原因となります。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変色、変質の原因となります。

器具の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

仕様

■SFHL-WD7273-3

電 源 : AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 9W
光 源 : LED 3灯 飾りガラス 33個

■SFHL-WD7273-6

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 18W
光 源 : LED 6灯 飾りガラス 66個

■SFHL-WD7273-8

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 24W
光 源 : LED 8灯 飾りガラス 90個

■SFHL-WD7273-23

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 69W
光 源 : LED 23灯 飾りガラス 255個

■SFHL-WD7273-V8

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 24W
光 源 : LED 8灯 飾りガラス 84個

※調光不可

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名 ・ご住所 ・お電話番号 ・お買い上げ日 ・異常の内容 ・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。

取付・設置説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告

器具の取付けは、天井の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

⚠ 注意

交流 100V 以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強棟の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 天井の取付位置に、照明の重量に耐えられる取付棟があることを確認してください。
 - 重量物のため天井裏の補強などを施し、落下や脱落に注意してください。

[製品質量]	■SFHL - WD7273 - 3	7.5 kg
	■SFHL - WD7273 - 6	10.0 kg
	■SFHL - WD7273 - 8	20.0 kg
	■SFHL - WD7273 - 23	54.0 kg
	■SFHL - WD7273 - V8	20.0 kg

製品の取付け





電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。


1. 取付金具を付属のタッピンネジか、吊りボルトにて天井に固定します。
※ 必要な場合は、付属のアンカーを使用してください。
2. 吊りボルトを利用する場合は、次のページの参考図のように天井より吊りボルトを垂らしてください。
フック側固定ネジ 1 個を六角レンチで緩めます。
フックを照明ソケットに回し入れ、先程緩めたフック側固定ネジを六角レンチで締めて固定します。
本体固定ネジは、緩めないでください。 (図 1 参照)
3. 電源コードを結線します。
※ 余分な電源コードはカットしてください。
※ カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
4. カバーキャップの取付穴を取付金具のカバーキャップネジに合わせて差し込み、カバーキャップ固定ネジにてしっかりと固定します。
5. 飾りガラスにネジを通して、ワッシャーを挟み込みナットを締めます。
※ ゆるみがあると落下のおそれがあります。
※ 重量物のため、注意してください。
※ 飾りガラスを取付ける際は、手袋を着けて取付けてください。
※ ナットの締めがゆるすぎると、飾りガラスが落下する場合があります。
ラジオペンチ等を使用して、しっかりとナットを締めてください。
6. 吊りチェーンの両端は外せる仕様になっています。チェーンの長さを調整し、余ったチェーンが不要であればチェーンカッター等でカットしてください。 (図 2 参照)



照明用吊りボルトの取付け (吊りボルトを利用する場合)

- ・取付けピッチ80mmで、六角ナット（別途）、スプリングワッシャー（別途）、ワッシャー（別途）を通して吊りボルトM5を垂らしてください。
 - ・照明用の取付金具を吊りボルトに取付け、ワッシャー（別途）、スプリングワッシャー（別途）、六角ナット（別途）で締めて固定します。
- ※吊りボルトは製品を支える十分な強さを確保してください。必要となる強度は、建物の条件、耐震クラスなどにより異なります。
- ※照明用吊りボルトの長さは必ず天井から20mmの範囲としてください。長すぎたり、短すぎたりすると照明の落下や脱落の恐れがあります。

【吊りボルト取付け参考図】




【タッピングネジor吊りボルト取付け位置】


■WD7273-3、6、8、23




■WD7273-V8




■SFHL-WD7273-3





■SFHL-WD7273-6



■SFHL-WD7273-8




■SFHL-WD7273-23



■SFHL - WD7273 - V8

※SFHL - WD7273- V8のみ取付けが他とは異なります。 (P 8 参照)



取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■SFHL - WD7273 - 3

電 源 : A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力 : 9 W
光 源 : L E D 3 灯 飾りガラス 3 3 個

■SFHL - WD7273 - 6

電 源 : A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力 : 1 8 W
光 源 : L E D 6 灯 飾りガラス 6 6 個

■SFHL - WD7273 - 8

電 源 : A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力 : 2 4 W
光 源 : L E D 8 灯 飾りガラス 9 0 個

■SFHL-WD7273-23

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 69W
光 源 : LED 23灯 飾りガラス 255個

■SFHL-WD7273-V8

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 24W
光 源 : LED 8灯 飾りガラス 84個

※調光不可

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050-3852-2392 〈受付時間 平日9:00~17:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp
FAX 0575-23-1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

