

取付・設置説明書

Koibuchi Bookcase




TOYO KITCHEN STYLE

【仕様】

サイズ: W1258×D300×H1931mm

重量: 50kg

SFNT - Q58001DM



- ・棚を壁にしっかりと固定します。
- ・壁に下穴を開けアンカー(別途用意)を差し込み、ブラケットを壁のアンカーにネジ(別途用意)で取付けます。
- ・図のように付属のネジを使用してブラケットを棚に取付けます。
- ・付属のキャップは棚内部の4つの穴に差し込んでください。

※壁取付け用のダボは付属していません。

壁／下地の種類(コンクリート、石膏ボードなど)に合わせて用意してください。

しっかりと固定しないと、製品が転倒したり、思わぬ事故になる可能性があります。

※ブラケットは上部に設置してください。重い物は下部に収納してください。

※お子様が棚に登ったりぶら下がったりしないようご注意ください。

株式会社 トヨーキッチンスタイル

〒107-0062 東京都港区南青山3-16-3

www.toyokitchen.co.jp

P9WP-TRS713

25.10